



**CENTRAL DE ALARME MONITORADA
5 ZONAS**

Armando / Desarmando / Coação

[Senha]

— Arma ou Desarma o sistema de alarme

[Stay][Senha]

— Arma Stay

[Inst][Stay][Senha]

— Arma Instant Stay

[*][0][0]

— Arma sem senha

[*][0][1]

— Arma sem senha Instant Stay

[*][0][2]

— Arma sem senha Stay

[Senha 15]

— Desarma sob Coação

Função dos Led's no teclado

Led sistema aceso – Verificar problemas no sistema [*] [4]

Led sistema piscando – Verificar Memória de alarme [*] [5]

Led pronto aceso – Sistema pronto para armar

Led pronto piscando – Sistema pronto para armar / Zona arma forçado aberta

Led BPS aceso – Verificar zonas inibidas [BPS][Senha]

Armado – Mostra sistema armado/desarmado

Alarmes acionados pelo teclado

[1] + [3] – Emergência Médica

[7] + [9] – Incêndio

[*] + [#] – Pânico

Inibindo Zonas

[BYPS] [SENHA] [TECLAS de 1 a 5] # #

Teclas de 1 a 5 – Inibem ou habilitam as zonas de 1 a 5

Led aceso – Zona inibida

Led apagado – Zona habilitada

Visualizando problemas do sistema

[*][4]

Led 1 – Bateria fraca

Led 4 – Relógio desprogramado

Led 2 – Queda de AC

Led 5 – Problemas na sirene

Led 3 – Falha de comunicação \ Problemas na linha telefônica

Visualizando memoria de alarme

[*][5]

Led's de 1 a 5 – Mostram memoria de alarme nas zonas de 1 a 5

Para visualizar alarmes acionados pelo teclado pressione novamente [*]

Led 1 – Alarme acionado pelo teclado (Pânico - Incêndio - Emergência)

Led 2 – Teclado travado

Led 3 – Alarme disparado por problemas na linha telefônica

Ativando / desativando a campanha nas zonas

[*][6]

3 Bip's

— Campanha e BIP de problemas no teclado “ativados”

Bip longo

— Campanha e BIP de problemas no teclado “desativados”

Programando as senhas de 1 a 15

[CODE] [SENHA MASTER] [NUMERO DE ORDEM] [NOVA SENHA] # #

Apagando as senhas

[CODE] [SENHA MASTER] [NUMERO DE ORDEM] [*] # #

Apagando todas as senhas exceto a master

[CODE] [SENHA MASTER] [49] # #

Programando numeros telefonicos do discador automático

1º Numero [CODE] [SENHA MASTER] [51] 1º Numero] # #

2º Numero [CODE] [SENHA MASTER] [52] 2º Numero] # #

3º Numero [CODE] [SENHA MASTER] [53] 3º Numero] # #

4º Numero [CODE] [SENHA MASTER] [54] 4º Numero] # #

Apagando os numeros telefonicos

1º Numero [CODE] [SENHA MASTER] [51] [*] # #

2º Numero [CODE] [SENHA MASTER] [52] [*] # #

3º Numero [CODE] [SENHA MASTER] [53] [*] # #

4º Numero [CODE] [SENHA MASTER] [54] [*] # #

Apagando todos numeros telefônicos

[CODE] [SENHA MASTER] [50] # #

Programando data e hora do painel

[CODE] [SENHA MASTER] [60] [DD][ME][AA][HH][MI][SS] ##

- DD** — DIA DO MÊS COM 2 DÍGITOS
- ME** — MÊS COM 2 DÍGITOS
- AA** — ULTIMOS 2 DÍGITOS DO ANO
- HH** — HORA COM 2 DÍGITOS (FORMATO 24 HORAS)
- MI** — MINUTOS COM 2 DÍGITOS
- SS** — SEGUNDOS COM 2 DÍGITOS

Acionando manualmente os PGM's

[*] [9]

Atendendo chamadas do computador remoto

[*] [8] [SENHA MASTER] [30] ##

Cancelando a comunicação telefônica

[*] [8] [SENHA MASTER] [31] ##

CARACTERES ESPECIAIS PARA NUMEROS TELEFÔNICOS

ALGUNS SISTEMAS TELEFÔNICOS EXIGEM DÍGITOS ESPECIAS
COMO # ou *
EM SISTEMAS PABX É NECESSÁRIO DISCAR 0 ou 9 PARA “PEGAR”
LINHA.

TECLAS

[*][1] INSERE (*) ENTRE OS NUMEROS

[*][2] INSERE (#) ENTRE OS NUMEROS

[*][3] INSERE PAUSA DE 2 SEGUNDOS

EX: 0 [*][3] 0XX19 5555 4444

Notas importantes

1. Este sistema de alarme deve ser testado semanalmente para se ter certeza que todos os sensores estejam funcionando corretamente.
2. Sensores de movimento por infravermelho não podem detectar movimento ou intrusão que acontecem atrás de paredes, tetos, pisos, portas fechadas, divisórias, portas ou janelas de vidro. Portanto verifique se este tipo de sensor foi instalado corretamente de acordo com o manual do fabricante.
3. O sistema tem uma bateria para garantir o funcionamento durante a falta de energia elétrica. Esta bateria mantém o sistema funcionando apenas por algumas horas dependendo do consumo geral. Você deve programar a central de alarme para avisar quando a energia elétrica for interrompida.
4. As sirenes devem estar posicionadas de modo que o som produzido por elas possa alcançar os usuários do alarme, mesmo em ambientes fechados. Talvez mais de uma sirene deva ser instalada

5. Quando houver um disparo do alarme com acionamento das sirenes, primeiro vasculhe a área para detectar intrusos para depois desligá-lo.
Não se preocupe se as sirenes incomodarem vizinhos, priorizando a certeza de que não há nada estranho na área dos sensores
6. Não esqueça de atualizar o relógio da central de alarme quando houver mudança no horário de verão.
7. Não forneça a “senha de acesso” a pessoas que não sejam de extrema confiança. Seu sistema de alarme depende dessas senhas. Também não aceite ajuda de estranhos para armar e desarmar seu alarme, na dúvida chame o profissional de segurança.
8. Para integridade de seu sistema de alarme, este deve ser aterrado para evitar que surtos de tensão provocados por raios, venham a danificar o equipamento, principalmente em regiões rurais, regiões com muita incidência de raios ou sem nenhum pára-raios nas proximidades.

Anotações

A blank sheet of lined paper for notes. The paper has a blue header bar at the top with the word "Anotações" written in white. Below the header bar, there are 15 horizontal blue lines for writing. The paper has rounded corners and a blue border.

Elite

PROFESSIONAL SECURITY DEVICES



www.eliteeletronica.com.br

atendimento@eliteeletronica.com.br